

NÁVOD K OBSLUZE OFUKOVACÍ PISTOLE

(48005, 48006, 48007)



První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

POPIS

Ofukovací pistole je určena k čištění/vyfukování těžko přístupných míst. Může být použita i při běžné údržbě strojů a mechanizace. Tělo pistole bylo vyrobeno z tlakově litého hliníku. Komplet obsahuje namontovanou přípojnou vsuvku s vnitřním přípojným závitem 1/4".

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak	0,1 - 1 Mpa
Průměr hadičky vnější	10,5 mm
Spotřeba vzduchu	120 - 600 l/min
Vstupní šroubení	1/4"

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Následující provozní zásady si prostudujte dříve než s ofukovací pistolí začnete pracovat. Jen tak zajistíte bezpečnost při používání tohoto typu přístroje pro sebe i další osoby v nejbližším okolí.

- Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu stanovený tlak 0,1 - 0,6 MPa a musí být dodáván v dostatečném množství. Vyšší tlak zkracuje životnost přístroje v důsledku rychlejšího opotřebení a nese riziko zranění.
- Spoj, na vstupu stlačeného vzduchu, musí mít předepsané rozměry.
- Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních otvorů.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození zařízení. Nezapomeňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysušte vždy i hadici, kterou vzduch přivádíte.
- Nikdy nadržte zapojenou pistolí směrem proti obličeji.
- Při práci vždy noste ochranné pomůcky: brýle, rukavice, kryt na ústa i nos.
- Před každým použitím se ujistěte, mají-li spoje předepsané rozměry a jsou-li v pořádku.
- Po ukončení práce pistolí vyčistěte.

OBSLUHA

1. Pistolí spojte s hadicí, kterou budete přivádět vzduch (otvor v rukojeti)
2. Stisknutím spoušti začne pistole pracovat

ÚDRŽBA

- Udržujte přístroj v čistotě. Pravidelně promazávejte pohyblivé části spouště.
- Přístroje ukládejte do suchých prostor, chráněných před povětrnostními vlivy.
- Skladování v blízkosti chemikálií a plynů, způsobujících korozi, je nepřístupné.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal.

DOVOZCE: LEVIOR s.r.o.