



22190 – Přípravek na broušení řetězů

1. Ostření řezacích zubů (ŘZ)

- ověřte zda 15 nebo 20% průměru pilníku přesahuje hřbet ŘZ (obr.1)
- použití vodítka (obr.) je nejjednodušší způsob dodržení správné polohy pilníku vůči zubu (obr.2)



obr. 1




obr. 2

- nejprve naostřete ŘZ na jedné straně řetězu, potom na straně druhé (obr. 3)
- délka všech ŘZ musí být stejná (obr.4)



obr. 3




obr. 4


DŮLEŽITÉ : Jestliže ostříte řetěz na pile, UPRAVTE NEJPRVE NAPNUTÍ ŘETĚZU!

2. Seřízení omezovacích patek (OP)

- pro správné seřízení OP použijte měрку (obr.)
- nasadte měрку na horní část řetězu tak, aby OP byla zasunuta ve výřezu
- vystupuje-li OP z měrky je nutné přesahující část opílovat
- OP vždy obrušujte ve směru zevnitř ven (obr.5)




obr. 6



obr. 5


DŮLEŽITÉ :

- PO OPILOVÁNÍ OP JE NUTNÉ JE PILNÍKEM UPRAVIT DO PŮVODNÍHO TVARU! (zaobleného , stupňovitého – obr.6)
- NIKDY NEPILUJTE HNACÍ ANI SPOJOVACÍ ČLÁNKY ŘETĚZU!



obr. 7


- DODRŽTE PŘESNÉ POKYNY A TECHNICKÉ ÚDAJE DANÉ VÝROBCEM PILOVÉHO ŘETĚZU!




22190 – Přípravek na broušení řetězů

1. Ostření řezacích zubů (ŘZ)

- ověřte zda 15 nebo 20% průměru pilníku přesahuje hřbet ŘZ (obr.1)
- použití vodítka (obr.) je nejjednodušší způsob dodržení správné polohy pilníku vůči zubu (obr.2)



obr. 1




obr. 2

- nejprve naostřete ŘZ na jedné straně řetězu, potom na straně druhé (obr. 3)
- délka všech ŘZ musí být stejná (obr.4)



obr. 3




obr. 4


DŮLEŽITÉ : Jestliže ostříte řetěz na pile, UPRAVTE NEJPRVE NAPNUTÍ ŘETĚZU!

2. Seřízení omezovacích patek (OP)

- pro správné seřízení OP použijte měрку (obr.)
- nasadte měрку na horní část řetězu tak, aby OP byla zasunuta ve výřezu
- vystupuje-li OP z měrky je nutné přesahující část opílovat
- OP vždy obrušujte ve směru zevnitř ven (obr.5)




obr. 6



obr. 5

DŮLEŽITÉ :

- PO OPILOVÁNÍ OP JE NUTNÉ JE PILNÍKEM UPRAVIT DO PŮVODNÍHO TVARU! (zaobleného , stupňovitého – obr.6)
- NIKDY NEPILUJTE HNACÍ ANI SPOJOVACÍ ČLÁNKY ŘETĚZU!



obr. 7

- DODRŽTE PŘESNÉ POKYNY A TECHNICKÉ ÚDAJE DANÉ VÝROBCEM PILOVÉHO ŘETĚZU!

